



Завод металлоконструкций ВУЛКАН

+ 7 (499) 755 95 22

Московская обл., г. Луховицы, ул. Зеленая, д. 101а

+ 7 (925) 078 34 62

Сайт: zmvulkan.pф

+ 7 (925) 078 34 67

E-mail: zmvulkan@mail.ru

Регистрационный номер в реестре
членов СРО № 1378 от 29.08.2017г.

ИНН/КПП 5072003063/507201001

ОГРН 1125072001009

Инструкция по монтажу тактильных наземных индикаторов со штифтом

Тактильные индикаторы применяются в общественных местах снаружи, либо внутри помещения для обозначения пути, препятствий, опасности для людей с инвалидностью по зрению.

Возможные диаметры индикаторов: Ø25, Ø35.

Применяемые материалы: сталь AISI 304, латунь ЛС-59.

ДЛЯ МОНТАЖА ПОНАДОБИТСЯ:

1. Тактильные индикаторы со штифтом
2. Специальный шаблон для разметки отверстий
3. Клей

Возможно и наиболее распространено использование клея FIXVERT-S, но выбор клея зависит от поверхности, на которую устанавливают индикаторы.

4. Перфоратор со сверлом 6 мм
5. Баллон со сжатым воздухом
6. Маркер
7. Киянка

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:

- Размечаем рабочую область маркером в соответствии со схемой укладки тактильных индикаторов. Для этого использовать шаблон.
- Просверлить отверстия при помощи перфоратора со сверлом 6 мм по подготовленным отметкам. Сверло должно обеспечить подходящий диаметр отверстий для штифта индикаторов.
- Баллоном со сжатым воздухом удалить остатки мусора из проделанных отверстий. Это необходимо сделать для создания качественного крепления.
- Если предусмотрено инструкцией на клей, нанести грунт в отверстия подстилающей поверхности и тыльную сторону тактильного индикатора и оставить на указанное в инструкции на клей время.
- Подготовить клей. Пропорции компонентов клея, время использования готовой смеси – по инструкции используемого клея. В готовом к монтажу виде клей должен быть однородным, легко наносимым, не растекающимся.
- Нанести клей в отверстия подстилающей поверхности и плотно фиксировать индикаторы. При необходимости использовать резиновую киянку для дополнительной усадки.

Внимание!

Наносить клей с таким расчетом, чтобы полость индикатора была приклеена не выходя за рамки изделия.

- Монтаж закончен. Время готовности к эксплуатации, а также время полного высыхания указано в инструкции на клей, используемый при монтаже.